

Keller nach Hochwasser: Checkliste fuer die Nachsorge

Frei nutzbare Checkliste fuer Kommunen, Feuerwehr-Verbaende und Verbraucherzentralen

Kommunal-Logo / Kontakt hier ergaenzen (CC BY-ND 4.0, Inhalt unveraendert)

Achtung: Achtung: Flutwasser ist kontaminiert (Faekalien, Heizoel, Chemikalien). Betreten Sie den Keller erst nach Freigabe durch Gemeinde oder Feuerwehr und nur mit Schutzausruestung. Strom und Schadstoffe sind lebensgefaehrlich.

A • Bevor Sie den Keller betreten

Sicherheit zuerst. Niemand betritt den Keller, bevor die Freigabe vorliegt.

- Warten, bis Gemeinde oder Feuerwehr den Bereich fuer sicher erklaert. [F-01, F-09]
- Strom fuer den betroffenen Bereich ausgeschaltet lassen - niemals selbst wieder einschalten. [F-11]
- Auf Schadstoffgeruch achten (Oel, Benzin, Chemikalien). Bei Freisetzung: Feuerwehr (112) rufen. [F-06]
- Schutzausruestung anlegen: Gummistiefel, wasserdichte Handschuhe, ggf. FFP2-Maske und Schutzbrille. Flutwasser gilt als kontaminiert. [F-09]

B • Bestandsaufnahme und Freigabe zum Abpumpen

Zu fruehes Abpumpen kann die Bodenwanne durch Auftrieb zerstoeren. Die Freigabe abwarten.

- Grundwasserstand-Freigabe der Gemeinde abwarten, erst DANN abpumpen (sonst Auftriebsschaden an der Bodenwanne). [F-01]
- Schaeden fotografieren und dokumentieren - Grundlage fuer die Versicherung. [F-02]
- Elektrik, Heizoeltank und ggf. Baustatik von Fachleuten pruefen lassen, nicht selbst. [F-05, F-13]

C • Wasser und Schlamm entfernen

Kontrolliert abpumpen und kontaminierte Rueckstaende fachgerecht trennen.

- Kontrolliert mit Tauchpumpe abpumpen, danach Schlamm und Rueckstaende entfernen. [F-03]
- Verdorbene Lebensmittel und verschmutzte Moebel NICHT in den Hausmuell - fachgerecht entsorgen. [F-07]
- Kein Obst, Gemuese oder Salat aus ueberschwemmten Gaerten essen. [F-08]

D · Trocknen und Schimmel vermeiden

Schnelle Trocknung verhindert Bauschaeden und Schimmelbildung.

- So schnell wie moeglich trocknen: Bautrockner/Heizgeraete einsetzen (mietbar), nasse Materialien entfernen. [F-04]
- Restfeuchte pruefen - Waende und Boden koennen innen noch nass sein, wenn die Oberflaeche trocken wirkt. [F-04]
- Kleinen Schimmelbefall (< 0,5 m², nur oberflaechlich) selbst nur mit Schutz und wenn keine Allergie/Atemwegs- oder Immunschwaeche vorliegt. [F-16]
- Groesseren Schimmelbefall immer von einer fachkundigen Firma sanieren lassen. [F-17]

E · Pruefen lassen und melden

Fachleute einschalten und die richtigen Stellen informieren.

- Elektrik, Heizoeltank und ggf. Baustatik durch Fachleute pruefen lassen. [F-05, F-13]
- Bei Schadstofffreisetzung Feuerwehr (112), bei verunreinigten Gaerten/Feldern Landratsamt verstaendigen. [F-06, F-08]
- Versicherung melden und die Dokumentation (Fotos, Zeitverlauf) bereithalten. [F-02]

Lizenz: Diese Checkliste ist lizenziert unter CC BY-ND 4.0 (Creative Commons Namensnennung - Keine Bearbeitung). Sie darf unveraendert weitergegeben und verlinkt werden. Eine Aenderung des Inhalts ist nicht zulaessig.

Quellen (BBK / UBA)

- [BBK - Handeln nach dem Hochwasser](#)
- [BBK - Was tun bei Hochwasser? \(waehrend des Ereignisses\)](#)
- [BBK - Gut vorbereitet auf Hochwasser \(Vorsorge\)](#)
- [BBK - Hochwasser-Uebersicht \(Portale/Warnwege\)](#)
- [UBA - Was tun bei Schimmel in meiner Wohnung?](#)
- [UBA - Schimmelleitfaden](#)

Weiterfuehrende Portale

- [Warn-App NINA \(Bund\)](#)
- [Hochwasserzentralen \(Laender\)](#)
- [Naturgefahrenportal](#)

Herausgeber: feuchte-keller-sanieren.de - 2026 - Quellen: BBK "Hochwasser danach/handeln/vorsorge", UBA "Schimmel"